



PRÜFVERFAHREN – PRÜFUNG A: KÄLTE

Ausstattung:

- MKF240 – Binder

Verfahren:

- Testausführung nach DIN EN 60068-2-1
- Schärfegrade nach Vorgabe der Einzelbestimmungen
- Beispiel von Parametern:

Temperatur [°C]	+5; -5; -10; -20; -25; -30; -35; -40
Zeit [h]	2; 16; 72; 96

PRÜFVERFAHREN – PRÜFUNG B: TROCKENE WÄRME

Ausstattung:

- FED53 – Binder
- FED115 – Binder

Verfahren:

- Testausführung nach DIN EN 60068-2-2
- Schärfegrade nach Vorgabe der Einzelbestimmungen
- Beispiel von Parametern:

Temperatur [°C]	+30 – +300 (in Schritten von 5)
Zeit [h]	2; 16; 72; 96; 168; 240; 336; 1000



PRÜFVERFAHREN – PRÜFUNG N: TEMPERATURWECHSEL

Ausstattung:

- MKF240 – Binder

Verfahren:

- Testausführung nach DIN EN 60068-2-14
- Schärfegrade nach Vorgabe der Einzelbestimmungen
- Beispiel von Parametern:

Obere Temperatur [°C]	-10 – +180
Untere Temperatur [°C]	-90 – +50
Überführungszeit [s]	< 10
Verweildauer [min]	10; 30; 60

PRÜFVERFAHREN – PRÜFUNG DB: FEUCHTE WÄRME, ZYKLISCH

Ausstattung:

- MKF240 – Binder

Verfahren:

- Testausführung nach DIN EN 60068-2-30
- Schärfegrade nach Vorgabe der Einzelbestimmungen
- Beispiel von Parametern:

Temperatur [°C]	+25 – +55
Feuchte [rH]	45 – 98
Zeit [h]	12 + 12